

JB LED車高灯取扱説明書（12V/24V共用）

この度は、「JB LED車高灯」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

本書は本製品の取付け・取扱いについて記載しております。取付け前に本書を必ずお読み頂き、正しい取付けを行なってください。また、本書はLED車高灯の使用者がいつでも読めるように大切に保管してください。

■商品名：JB LED車高灯

型番	レンズ色	LED色	LED個数
RS013AA	橙	橙	3
RS013AAP	橙	橙	3
RS013AAHP	橙	橙	3
RS013YY	黄	黄	3
RS014AA	橙	橙	4
RS014AAHP	橙	橙	4
RS014YY	黄	黄	4

■商品名：JB LED車高灯 魚眼タイプ

型番	レンズ色	LED色	LED個数
RS024CW	透明	白	4
RS024CA	透明	橙	4
RS024CR	透明	赤	4
RS024CY	透明	黄	4
RS024CB	透明	青	4
RS024CG	透明	緑	4

【製品仕様】

- 入力電圧：DC12V/24V共用
- 入力電流：50mA以下
- 使用温度範囲：-20℃～70℃

【取り付け方法】

- ①レンズを外して、ベースを同梱のネジ・ナットで車体に取付けてください。（推奨締付トルク：1.0N・m）
- ②赤コードを+（プラス）・黒コードを-（マイナス）に接続して、点灯確認をしてください。
結線部を防水用収縮チューブまたはコーキング剤などで被覆部まで覆い確実に防水処理をしてください。
結線部が露出状態または非防水の場合、結線部から外気や水分を吸い込み水浸入や不点灯の原因となります。
- ③同梱のネジでレンズを取付けてください。（推奨締付トルク：1.0N・m）
レンズ取付けの際、ネジを強く締め過ぎると取付け時または取付け後、気温の変化・走行時の振動などにより破損するおそれがありますのでご注意ください。

【注意事項】

- 本製品は自動車専用です。それ以外には使用しないでください。
- LEDはIC、トランジスタなどと同じ半導体です。その為、静電気に大変弱い特性があります。
車高灯を手にする際は、静電気をアースなどで除去しながら作業してください。
- LED素子の特性上、製造時期により若干色味が異なることがありますのでご了承ください。
同一車両に複数使用される場合は、可能な限り同一製造ロット番号の製品をご使用ください。
（製造ロット番号は、ベース裏面に貼付けのラベルに表示されております。）
- 周囲が高温になる場所への取付けはしないでください。不点灯や変形の原因となります。
- 洗車機での洗車は行わないでください。キズの原因となります。洗剤を使用する場合は中性洗剤以外は使用しないでください。
- 製品本体及びその周辺に高圧洗浄機器等をかけないでください。故障・水漏れの原因となります。
- レンズ内に水が入って抜けない場合は、レンズを取り外して水を抜いてください。
- レンズ破損やLEDが切れた場合は新品のランプに交換してください。

■発売元



大阪支店：☎ 06-6458-5151
ボデー事業部：☎ 078-986-0555
東京支社：☎ 045-715-1211
西日本支社：☎ 0949-33-3000
北関東支店：☎ 0270-63-1811
北海道支店：☎ 0133-73-0234
中部支店：☎ 0572-54-0080