


接続方法

- 図のようにスピーカーを接続してください。



おことわり

- 小入力スピーカーにはコードにギボシはありません。矢印のギボシを切断して直接接続してください。