

	<p>両ネジ真鍮PT 1/4</p> <p>PJ-102 [5227024] ¥300 PT1/4雌ネジをPT1/4雄ネジに変えます。</p>		<p>ホース用タンク側カチットPT 1/4</p> <p>PJ-152 [5227529] ¥5,300 PT1/4とホースをワンタッチで接続、切り離します。</p>
	<p>両ネジ真鍮PT 3/8</p> <p>PJ-103 [5227037] ¥400 PT3/8雌ネジをPT3/8雄ネジに変えます。</p>		
	<p>異径両ネジPT 1/4・PT 3/8</p> <p>PJ-111 [5227118] ¥500 PT1/4をPT3/8に交換できます。</p>		<p>オレンジホース用タンク側PT 1/4</p> <p>PJ-153 [5227532] ¥5,300 PT1/4とオレンジホースをワンタッチで接続、切り離します。</p>
	<p>異径両ネジPT 1/4・PT 1/2</p> <p>PJ-112 [5227121] ¥600 PT1/4をPT1/2に交換できます。</p>		
	<p>両ネジ真鍮 50mm PT 3/8</p> <p>PJ-113 [5227134] ¥1,600 PT3/8雌ネジロングサイズ</p>		<p>タンク側カチットオレンジ用PT 1/8</p> <p>PE-68-1 [5221716] ¥4,800 PT1/8とオレンジホースをワンタッチで接続、切り離します。</p>
	<p>内外ネジエルボ真鍮PT 1/8</p> <p>PJ-121 [5227215] ¥800 PT1/8L型接続に</p>		<p>タンク側カチットオレンジ用PT 1/8 PT 1/4</p> <p>PE-68-2 [5221729] ¥5,300 PT1/8及びPT1/4とオレンジホースをワンタッチで接続、切り離します。</p>
	<p>内外ネジエルボ真鍮PT 1/4</p> <p>PJ-122 [5227228] ¥1,000 PT1/4L型接続に</p>		<p>タンク側カチットオレンジ用PT 1/8 PT 3/8</p> <p>PE-68-3 [5221732] ¥5,300 PT1/8及びPT3/8とオレンジホースをワンタッチで接続、切り離します。</p>
	<p>内外ネジエルボ真鍮PT 3/8</p> <p>PJ-123 [5227231] ¥1,500 PT3/8L型接続に</p>		<p>タンク側カチットオレンジ用PT 1/8 PT 1/2</p> <p>PE-68-4 [5221745] ¥5,300 PT1/8及びPT1/2とオレンジホースをワンタッチで接続、切り離します。</p>
	<p>チーズ真鍮PT 1/4</p> <p>PJ-132 [5227325] 1,400 PT1/4雌ネジで配管を3方向に分けます。</p>		
	<p>チーズ真鍮PT 3/8</p> <p>PJ-133 [5227338] ¥2,300 PT3/8雌ネジで配管を3方向に分けます。</p>		
	<p>ネジ径アダプターPT 3/8・PT 1/4</p> <p>PJ-141 [5227419] ¥500 PT1/4 PT3/8ネジ径を交換します。</p>		
	<p>ネジ径アダプターPT 1/2・PT 1/4</p> <p>PJ-142 [5227422] ¥700 PT1/4 PT1/2ネジ径を交換します。</p>		