

ITEM No. JB7575 JB PURPLE SAVER® PRO JBパープルセーバー プロ

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

■ 使用上の注意

- 荘重原車時以外は使用しないでください。
- 交通関連法規を遵守し、後継車や周囲の安全確認を怠らないでから使用してください。
- 定期的に動作確認をおこない、必要な場合は単3形電池を交換してください。
- LEDの光源を直視しないでください。直射が強くなるあります。
- 本製品は完全防水ではありません。大量に水のかかる箇所や水没する箇所では使用できません。
- 雨天使用後はカバーを取り外して水滴を拭き取り、扇干して乾燥させてください。
- 防水カバーを外して使用しないでください。
- 本製品を車両に取り付けたまま走行したり、扉の開閉をおこなわないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。破損するおそれがあります。
- 強転の妨げになる箇所、直射日光の当たる箇所、高温になる箇所には取付しないでください。
- 強力な磁石を内蔵しています。電子医療機器・携帯カード・時計などに近づけないでください。
- 本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
- 用途以外の使用はしないでください。
- 仕様・外観は予告なく変更する場合があります。
- 製品の分解や改造によるトラブルや事故について、当社は一切責任を負いません。

■ 製品仕様


- 視認距離^{※1}：昼間 約500m、夜間 約1000m以上
- 連続使用時間：約5時間^{※2}
- 使用可能温度範囲：-10~40°C
- 使用電池：単3形電池（アルカリ乾電池／リチウム乾電池／ニッケル水素充電池）
- ※1：電池残量や道路環境により異なる
※2：新品単3形電池を使用した場合

■ 各部名称




■ 電池の入れ方

1. 右図のように、ON/OFFスイッチの反対側から防水カバーを取り外す。




2. 電池カバーをスライドして取り外し、単3形電池を4本入れる。

※ ●の向きをよく確認し、正しい方向に単3形電池を入れてください。
※ 単3形電池の挿入時、約0.5秒LEDが点灯します。





3. 電池カバーを閉めてON/OFFスイッチを1秒以上長押しし、LEDが光るが確認する。

※ 電池カバーを閉める際、右図のように本体の凹みにツメを引っ掛けてください。



4. 点滅確認後、ON/OFFスイッチ側から防水カバーをしっかりと取り付ける。

※ 本体の溝にカバーの縁を入れながら取り付けてください。




■ 単3形電池の取り扱いについて

- 非常時に確実に使用できるよう、単3形電池の液漏れやLEDの点滅動作に異常がないか定期的に確認してください。
- 乾電池の場合は使用街または2年を経たものと交換してください。充電池の場合は使用後または8ヶ月を目安に充電してください。
- 単3形電池を交換する際は4本とも新しいものと交換してください。
- 単3形電池には使用推奨期限があります。期限が過ぎた単3形電池は使用しないでください。

■ 使用方法

▲ 後続車に充分注意し、安全に使用してください。

1. ON/OFFスイッチを1秒以上長押しし、点滅させる。
2. 前射光を後続車に向けながら、車両後方に移動する。
3. 前射光が後続車に向くように、車両背面に縦向きで設置する。■
※樹脂・ステンレス・アルミ・カーボンなどの素材にはマグネットによる設置はできません。
※車両背面に設置できない場合、本製品を横倒しにして地面に設置してください。■
4. 安全な場所に退避する。



後続車から前射光が見える位置に設置してください。

〈販売元〉

自転車用品/ボーナーーンの販賣店
◎ 日本ホーリーワールド株式会社 JB



お問い合わせは
こちらから
日本ホーリーワールド株式会社
TEL: 0780-22-6262

〈製造元〉

株式会社エーモン
兵庫県神戸市垂水区南田原2077-1
TEL: 0780-22-6262